

Устройство кодового доступа к телефонной линии “Эллис-барьер”.

Устройство кодового доступа к телефонной линии “Эллис-барьер” предназначено для защиты от несанкционированных подключений или для ограничения доступа к телефонной линии (например “закрытие” выхода на междугороднюю связь). До ввода пароля, разрешающего доступ к телефонной линии, устройство производит блокирование импульсного номеронабора на всех параллельных телефонных аппаратах и формирует шумовые помехи для затруднения разговора. “Эллис-барьер” имеет следующие режимы работы:

1 Включение блокирования телефонной линии сразу после подъема трубки на телефонном аппарате (как при исходящем так и при входящем звонке). Блокирование отключается после ввода пароля.

стр. 1

2 Включение блокирования телефонной линии после набора первой цифры номера. Дальнейший набор номера разрешается после ввода пароля.

3 Включение блокирования телефонной линии после набора первой цифры “8”, то есть при выходе на междугороднюю или международную связь. Дальнейший набор номера разрешается после ввода пароля. В этом режиме набор внутригородского номера не требует ввода пароля.

стр. 2

4 Включение блокирования телефонной линии после набора первой цифры номера. Дальнейший набор номера разрешается после ввода паролей: одного для междугородних звонков и другого для внутригородских.

Пароли программируются Вами и могут иметь длину от 1 до 4 цифр. Установленные пароли и режим работы сохраняются при отключении устройства от телефонной линии. “Эллис-ба-

рьер” не требует питания, прост в установке и эксплуатации.

Установка режима работы паролей.

Подключите “Эллис-барьер” к телефонной линии. Установка режима работы и паролей производится с телефонного аппарата. Для этого поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу, расположенную на “Эллис-барьер”, Вы услышите шумовую помеху. Далее с помощью импульсного номеронабора введите команду и опустите трубку.

Возможные команды:

- отключение всех режимов блокирования: для этого необходимо ввести цифру “5” и опустить трубку.
- включение режима блокирования сразу после подъема трубки: введите цифру “6” затем пароль (1-4 цифры) и опустите трубку.
- включение режима блокирования после набора первой цифры: введи-

стр. 3

те цифру “7” затем пароль (1-4 цифры) и опустите трубку.

- включение режима блокирования выхода на междугороднюю связь или задание отдельного пароля для выхода на междугороднюю связь: введите цифру “8” затем пароль (1-4 цифры) и опустите трубку.

Перед включением нового режима работы необходимо произвести отключение предыдущего режима (командой “5”).

стр. 4

Примеры программирования режимов работы.

Программирование режима 1

(см. нумерацию в начале описания):

- a) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;
- b) нажмите “5” и после окончания набора цифры в линию опустите трубку;
- c) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

d) нажмите “6” и от одной до четырех цифр пароля, после окончания набора цифр в линию опустите трубку;

e) проверьте работу “Эллис-барьер”.

Программирование режима 2:

a) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

b) нажмите “5” и после окончания набора цифры в линию опустите трубку;

c) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

d) нажмите “7” и от одной до четырех цифр пароля, после окончания набора цифр в линию опустите трубку;

e) проверьте работу “Эллис-барьер”.

Программирование режима 3:

a) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

b) нажмите “5” и после окончания набора цифры в линию опустите трубку;

стр. 5

c) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

d) нажмите “8” и от одной до четырех цифр пароля, после окончания набора цифр в линию опустите трубку;

e) проверьте работу “Эллис-барьер”.

Программирование режима 4:

a) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

b) нажмите “5” и после окончания набора цифры в линию опустите трубку;

c) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

d) нажмите “7” и от одной до четырех цифр пароля для внутри-городских звонков, после окончания набора цифр в линию опустите трубку;

e) поднимите трубку на телефонном аппарате и нажмите клавишу на “Эллис-барьер”;

f) нажмите “8” и от одной до четырех цифр пароля для междугородних

стр. 6

звонков, после окончания набора цифр в линию опустите трубку;

g) проверьте работу “Эллис-барьер”.
